

TORQUE 4G/5G 用タイピン形送受話器

LP-410-04

ユーザーズガイド

Version 1.1

アシダ音響株式会社

1. 各部の説明



2. 操作方法



①準備

USB Type-CコネクタをTORQUE 4G / 5Gの外部接続端子に挿し込みます。コネクタの向きは上下(表裏)どちらでも構いません。

②通話開始

IP無線アプリが立ち上がった状態で、トグルボタンを1秒弱押しします。IP無線アプリは通話状態になります。

③通話終了

通話状態において、もう一度トグルボタンを1秒弱押しします。通話は終了します。

3. 対応IP無線アプリ

アプリケーション名	提供元
Buddycom	サイエンスアーツ社

4. 使用上の注意

- 通話時にはマイクロホンを口元から25mm以内に近付けてご利用ください。
周囲騒音の影響が抑えられ、明瞭度の良い音声相手に伝わります。
- トグルボタンは一回押す毎に通話状態と非通話状態が切り替わります。
トグルボタンを押す時間が短すぎるとIP無線アプリは反応しません。
トグルボタンを押す時間が長すぎるとアシスタントサービス等が立ち上がるがありますが、
IP無線アプリは長押し前の状態を維持していますので、画面をIP無線アプリに戻し、
そのまま続けてご使用ください。
- 本製品に音量調節機能はありません。音量の調節はスマートフォン本体で行ってください。
- スマートフォンへの接続、取り外しはコネクタを持って行ってください。
- 極端な高温、低温、高湿度下での長期保管は避けてください。
- 本製品が破損するようなストレスや衝撃を与えないでください。
- 本製品を分解しないでください。

5. 正常に動作しない場合の確認事項

○スマートフォンの機種

本製品は京セラ製スマートフォン TORQUE 4G / 5G 専用です。
TORQUE 4G / 5G 以外の機種での動作は保証していません。

○IP無線アプリの種類

本製品は別表(第3章)に示すIP無線アプリ以外での動作は保証していません。

○スマートフォンとの接続状態

本製品の USB Type-C コネクタがスマートフォンの外部接続端子へ
確実に接続されていることをご確認ください。

○イヤホンの接続状態

付属のイヤホンが本製品のイヤホンジャックに確実に接続されていることをご確認ください。

○スマートフォンの音量設定

スマートフォンの音量が適切に設定されていることをご確認ください。

6. 製品仕様

適用機種	京セラ製スマートフォン TORQUE 4G / 5G	
対応アプリ	別表(第3章)の通り	
コネクタタイプ	USB Type-C	
一般項目	動作温度範囲	-20 ~ +50 °C
	防水性能	IPX4相当(付属イヤホンを除く)
	質量	60g 以下
マイクロホン	方式	エレクトレットコンデンサ形
	指向性	単一指向性
	感度	-40 dBV/Pa
イヤホン	方式	ダイナミック形
	インピーダンス	16 Ω
	感度	100 dB SPL/mW
	最大入力	10 mW

7. 製品保証について

本製品の保証期間は一年間です。
製品に異常が生じた場合は弊社保証規定に従い保証期間内に限り無料で補修対応致します。

本製品に関するお問い合わせは、下記窓口へご連絡ください。

お問い合わせ窓口
Contact Information

アシダ音響株式会社 営業部
ASHIDA SOUND CO., LTD Sales Dept.
URL <https://www.ashida.co.jp>
E-mail eigyou@ashida.co.jp

〒141-0032
東京都品川区大崎3-4-9
3-4-9 Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan
Tel:03-3491-5125 Fax:03-3492-0255

製品を廃棄処分される場合は、お住いの自治体の定めるごみや資源物の分別区分に従って廃棄してください。